

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К МОНТАЖУ

Перед тем, как клеить обои, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.

Перед нарезкой тщательно проверьте обои по количеству и качеству - все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.

Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки не принимаются.

Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.

При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- ✓ обойный нож,
- ✓ отвес,
- ✓ шпатель или щетка для приглаживания обоев,
- ✓ прижимной валик,
- ✓ валик/шпатель А-1 для нанесения клея,
- ✓ кисть 2,5 дюйма для нанесения клея на стыке,
- ✓ линейка и отвес,
- ✓ инструкция по монтажу флизелиновых обоев

ПОДГОТОВКА СТЕН

Стены должны быть абсолютно ровными, гладкими, сухими, прочными и чистыми, без отслаивающейся краски, старого обойного клея или плесени.

Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки.

Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен и отложений. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была выведена по уровню.

Если углы не будут вертикальными, то все полотна обоев, следующие за первым, начнут смещаться вверх или вниз и справиться с этим можно будет, только стыкуя отдельные полотна в углах.

Неровность стыка стена-потолок будет сразу же заметна при подрезке обоев по потолку.

Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20–25°C, без сквозняков и перепадов температуры и влажности.

ПОДГОТОВКА ПОЛОС

Отрезая первую полосу обоев, прибавьте к высоте потолка 10 см (для технологического припуска сверху и снизу по 5 см, для обрезки).

Для натуральных обоев с подгонкой рисунка совмещайте каждую следующую полосу обоев с

предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка, прибавляйте 10 см и только после этого отрезайте ее от основного рулона.

Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона.

Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.

ВАЖНО! В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Фабрика не принимает рекламаций по качеству обоев, если от рулона отрезано более 3-х полос.

Наклейка некоторых обоев иногда производится реверсивным методом - встречная наклейка (см. обозначения на этикетке).

НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

Перед наклеиванием первого полотна при помощи отвеса начертите вертикальную линию, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.

Используйте специальный клей для флизелиновых обоев.

Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать профессиональный готовый к использованию клей на водной основе KT Exclusive Crystal Power.

ВАЖНО! Флизелиновые обои с флором или стеклярусом нуждаются в предварительной очистке полотна, (при скатывании обоев в рулон на производстве часть стекляруса или ворсинок может попасть на изнанку обоев): перед их наклеиванием необходимо удалить лишние ворсинки или стеклярус с внутренней стороны каждого полотна с помощью мягкой сухой щетки.

Перед поклейкой обоев уточните, клеятся они встык, внахлест или с обрезанием кромки:

✓ Если обои клеятся встык – будьте аккуратны при монтаже каждого следующего полотна, стараясь приклеить его как можно ближе и точнее к краю предыдущего.

✓ Если обои клеятся внахлест – необходимо каждое следующее полотно накладывать на предыдущее на 2-3 мм, одновременно совмещая рисунок, если это необходимо. В процессе высиживания полотна будут давать небольшую усадку и полотна состыкуются должным образом.

✓ Если обои имеют кромку, то полотна монтируются таким образом, что бы кромка предыдущего и следующего полотна перекрывали друг друга (внахлест на ширину кромки), одновременно совмещая рисунок, если это необходимо. Затем, с помощью острого ножа оба полотна прорезаются насквозь до стены, кромки убираются, стык полотен прокатывается прижимным валиком.

Нанесите клей на стену(!) в количестве, указанном в инструкции.

ВАЖНО! Если клея будет излишек, он выступит на стыках и может попасть на лицевую сторону обоев, чего допускать нельзя!

Приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 3-5 см.

Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи специальной щетки. Остатки клея следует осторожно удалить влажной губкой/тряпкой.

| **ВАЖНО!** Не используйте обойный шпатель. Вы можете повредить влажную поверхность обоев.

Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа.

Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок.

Стыки между полотнами прокатываются прижимным обойным валиком.

Если осталось несколько не приклеенных полос или рулонов - сохраните их. Они могут быть использованы в будущем, если придется подклеивать обои.

НАКЛЕИВАНИЕ БОРДЮРОВ

Производитель рекомендует предварительно наклеить основные обои и дождаться полного их высыхания. Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении.

Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей. Клей наносится на обратную сторону бордюра. Самоклеящийся бордюр необходимо намочить мокрой губкой (сторону, с нанесенным клеем).

УХОД

См. инструкцию на обоях (маркировку).

ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.

Компания «DECARO» не несет ответственности за трудовые затраты, связанные с оклейкой дефектных обоев и обоев, оклеенных с нарушением данной инструкции.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.