

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕКСТИЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Перед тем, как клеить обои, убедитесь, что Вы получили настенные покрытия необходимого артикула.
2. Сохраняйте этикетки с номером партии настенных покрытий до завершения процесса монтажа. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.
3. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов, после нарезки не принимаются. Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.
4. Не начинайте нарезку и монтаж текстильных настенных покрытий без предварительной проверки всех полотен. Разверните каждый рулон и внимательно проверьте его на наличие затыжек, загрязнений или других дефектов. В случае обнаружения дефекта проверьте наличие дополнительного метража в рулоне/рулонах по данному артикулу и спланируйте размещение полотна на стене так, чтобы дефект оказался в зоне подрезки или на линии стыка. После тщательной проверки и нанесения линий разметки можно приступать к монтажу. Если дополнительного метража нет, и дефект невозможно скрыть, следует немедленно обратиться к поставщику.
5. После поклейки 3х полос нужно сделать паузу, дождаться высыхания настенных покрытий, убедиться в качестве их внешнего вида и отсутствии видимых дефектов. И только после этого продолжать монтаж. Производитель не принимает рекламации, если поклеено более 3х полос.

I. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- обойный нож,
- валик/кисть,
- кисть 2.5 дюйма для нанесения клея на стыке,
- шпатель для приглаживания настенных покрытий,
- прижимной валик для настенных покрытий,
- отвес / лазерный уровень
- инструкция по монтажу текстильных настенных покрытий.

II. ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Стены должны быть абсолютно ровными, без перепадов и неровностей, гладкими, сухими, прочными и чистыми, без отслаивающейся краски, старого обойного клея или плесени.
2. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки настенных покрытий и могут повлиять на качество оклейки.
3. Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна.
4. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен и отложений.
5. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.
6. Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была выведена по уровню.
7. Если углы не будут вертикальными, то все следующие за первым полотном настенных покрытий начнут смещаться вверх или вниз и справиться с этим можно будет, только стыкуя отдельные полотна в углах.
8. Неровность стыка стена-потолок будет сразу же заметна при подрезке настенных покрытий по потолку.
9. Работы по наклеиванию настенных покрытий проводите при комнатной температуре 20–25°C, без сквозняков и перепадов температуры и влажности.

III. ПОДГОТОВКА ПОЛОС

1. Данные настенных покрытий поставляются вам в отрезах.
2. Отрезая первую полосу настенных покрытий, прибавьте к высоте потолка 10-15 см (для технологического припуска сверху и снизу, для обрезки).
3. Для текстильных настенных покрытий с подгонкой рисунка совмещайте следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до совпадения рисунка, прибавляйте 10-15 см и только после этого отрезайте ее от основного рулона.
4. Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона.
5. Клеить настенные покрытия необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.
6. ВАЖНО! В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Фабрика не принимает рекламаций, если отрезано более 3-х полос
7. Наклейка некоторых видов настенных покрытий иногда производится реверсивным методом - встречная наклейка (см. обозначения на этикетке).

IV. НАКЛЕИВАНИЕ ОБОВ

РЕКОМЕНДАЦИЯ: монтаж текстильных настенных покрытий требует большого практического опыта и профессионализма со стороны специалистов, выполняющих работу!

1. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать профессиональный готовый к использованию клей на водной основе KT Exclusive Crystal Power.
2. Данные настенные покрытия клеятся стык встык, будьте аккуратны при монтаже каждого следующего полотна, стараясь приклеить его как можно ближе и точнее к краю предыдущего.
3. Перед наклеиванием первого полотна, начертите вертикальную линию (при помощи отвеса), от которой будет осуществляться наклеивание настенных покрытий.
4. Нанесите клей на стену в количестве, указанном в инструкции к используемому клею.
5. Наклейте настенные покрытия на стену, разгладив их с помощью гладкого шпателя или обойной щетки.
6. ВАЖНО! Следите, чтобы клей не попал на поверхность настенных покрытий, т.к. в этом случае поверхность будет безвозвратно испорчена!
7. ВАЖНО! Не используйте деревянный или нейлоновый ролик, т.к. они могут повредить поверхность материала. Не используйте шпатель для тонкой подгонки стыков, т.к. шпатель может повредить нити на краях полотен, следует использовать специальный прижимной валик для швов.
8. Выдавливайте образовавшиеся пузыри воздуха параллельно нитям материала.
9. ВАЖНО! Внутренний угол требует особой тщательности при нанесении клея. Это обусловлено тем, что материал в угол прижимается обойным шпателем и при неравномерном нанесении или при избытке клея он проступит на поверхности текстильных настенных покрытий. Поэтому очень тщательно уберите излишки клея из самого угла.
10. ВАЖНО! Ни в коем случае не приглаживайте настенные покрытия тряпкой или руками. Клей не должен проступать сквозь настенные покрытия, т.к. в этом случае поверхность обоев будет безвозвратно испорчена!
11. На плохо подготовленном основании могут образовываться воздушные пузырьки. Их можно разгладить с помощью утюга (уровень регулятора поставьте на «хлопок»). Между утюгом и текстильными настенными покрытиями проложите чистый лист бумаги или белую хлопчатобумажную белую ткань. Если после этого настенные покрытия не приклеиваются к стене, значит недостаточно клея на этом месте стены.