

# Decaro®

## WALLCOVERINGS

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БЕСШОВНЫХ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Поклейка высококачественных текстильных бесшовных настенных покрытий - это работа для квалифицированного мастера!

1. Перед тем, как клеить бесшовные настенные покрытия, убедитесь, что Вы получили бесшовные настенные покрытия необходимого артикула.
2. Сохраняйте этикетки с номером партии бесшовных настенных покрытий до завершения процесса монтажа. Все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.
3. Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки не принимаются. Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.
4. Не начинайте нарезку и монтаж текстильных настенных покрытий без предварительной проверки всех полотен. Разверните каждый рулон и внимательно проверьте его на наличие затыжек, загрязнений или других дефектов.

В случае обнаружения дефекта проверьте наличие дополнительного метража в рулоне/ рулонах по данному артикулу и спланируйте размещение полотна на стене так, чтобы дефект оказался в зоне подрезки или на линии стыка. После тщательной проверки и нанесения линий разметки можно приступать к монтажу.

Если дополнительного метража нет, и дефект невозможно скрыть, следует незамедлительно обратиться к поставщику.

#### I. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Обойный нож
- Валик / кисть
- Отвес / лазерный уровень
- Прижимной валик
- Шпатель для приглаживания обоев
- Инструкция по монтажу бесшовных настенных покрытий

#### II. ПОДГОТОВКА БЕСШОВНЫХ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

1. Бесшовные настенные покрытия поставляются в больших рулонах на картонных бобиных.
2. Если высота рулона бесшовных настенных покрытий больше высоты потолка, то рулон бесшовных настенных покрытий аккуратно обрезается (с учетом технологического припуска на подгонку сверху/снизу) прямо на бобине. Для этого следует использовать острый обойный нож.
3. Установить необходимый метраж бесшовных настенных покрытий можно, измерив периметр комнаты, включая дверные и оконные проемы. К полученному результату следует добавить 50 см, для уверенной стыковки материала после прохождения всей комнаты по периметру и финишной состыковки.

#### III. ПОДГОТОВКА СТЕН

1. Стены должны быть абсолютно ровными, гладкими, сухими, прочными и чистыми, без отслаивающейся краски, старого обойного клея или плесени.
2. Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки бесшовных настенных покрытий и могут повлиять на качество оклейки.
3. Поверхность не должна быть покрыта лаком, на ней не должно быть жирных пятен и участков, не впитывающих влагу. Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи, солевых пятен и отложений. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

4. Все углы помещения должны быть ровными и строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была выведена по уровню.
5. Работы по наклеиванию бесшовных настенных покрытий проводите при комнатной температуре 20–25°C, без сквозняков и перепадов температуры и влажности.

#### IV. МОНТАЖ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать профессиональный готовый к использованию клей на водной основе KT Exclusive Crystal Power.
2. Поставьте рулон с бесшовными настенными покрытиями вертикально в том углу, от которого Вы планируете начать работу. Отмотайте от него 1 - 1.5м обоев. Оклейте следует начинать из угла.
3. Чтобы ровно состыковать бесшовные настенные покрытия в конце работы в этом же углу, сделайте на угол напуск в 5 - 10 см.
4. Нанесите клей на стену в количестве, указанном в инструкции к клею.
5. Приложите верхний край бесшовных настенных покрытий с указанным напуском к верхнему углу и постепенно приглаживайте отмотанный от основного рулона кусок, сверху вниз и в стороны с помощью прижимного валика или обойного шпателя. Необходимо следить за тем, чтобы усилия по приглаживанию бесшовных настенных покрытий были равномерными по всей ширине и высоте.
6. ВАЖНО! Внутренний угол требует особой тщательности при нанесении клея. Это обусловлено тем, что материал в угол прижимается обойным шпатель и при неравномерном нанесении или при избытке клея он проступит на поверхности бесшовных настенных покрытий. Поэтому очень тщательно уберите излишки клея из самого угла.
7. При монтаже бесшовных текстильных настенных покрытий окна и проемы, как правило, заклеиваются с последующим вырезанием по контуру проемов.
8. Ни в коем случае не приглаживайте бесшовные настенные покрытия тряпкой или руками. Клей не должен попадать сквозь бесшовные настенные покрытия, т.к. в этом случае поверхность обоев будет безвозвратно испорчена!
9. На плохо подготовленном основании могут образовываться воздушные пузырьки. Их можно разгладить с помощью утюга (уровень регулятора поставьте на «хлопок»). Между утюгом и бесшовными настенными покрытиями проложите чистый лист бумаги или белую хлопчатобумажную белую ткань. Если после этого бесшовные настенные покрытия не приклеиваются к стене, значит недостаточно клея на этом месте стены.

#### V. МОНТАЖ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ВЕРТИКАЛИ

Бесшовные текстильные настенные покрытия при желании можно монтировать не только горизонтально, но и вертикально. Вертикальный вариант монтажа подойдет, например, если вы хотите «развернуть» текстуру, или если ширины бесшовных настенных покрытий в 2,85 м недостаточно. Таким образом, вы не зависите от ширины полотна.

В данном случае, в местах стыка, мы рекомендуем использовать стыковочно-разделительный профиль Decaro Engineering серии 7, 8, 9 и 10. В серии 9 вы можете использовать профиль с двумя видами заглушек - каплевидной и Т-образной, или без них.

[www.decaro-engineering.ru](http://www.decaro-engineering.ru)