

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАТУРАЛЬНЫХ ОБОЕВ

## ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К МОНТАЖУ

Перед тем, как клеить обои, убедитесь, что Вы получили обои необходимого артикула. Сохраняйте этикетки с номером партии обоев до завершения процесса монтажа.

Перед нарезкой тщательно проверьте обои по количеству и качеству - все несоответствия должны быть выявлены до начала работ.

Претензии по различию оттенков или разнице в артикулах полученных материалов после нарезки не принимаются.

Поставщик не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе монтажа, а также за любой другой косвенный ущерб.

При обнаружении брака следует немедленно прекратить работу и обратиться к поставщику.

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- ✓ обойный нож,
- ✓ отвес,
- ✓ шпатель или щетка для приглаживания обоев,
- ✓ прижимной валик,
- ✓ валик/шпатель А-1 для нанесения клея,
- ✓ кисть 2,5 дюйма для нанесения клея на стыке,
- ✓ линейка и отвес,
- ✓ инструкция по монтажу натуральных обоев

## ПОДГОТОВКА СТЕН

Стены должны быть абсолютно ровными, гладкими, сухими, прочными и чистыми, без отслаивающейся краски, старого обойного клея или плесени.

Различные дефекты стен, не удаленные при их подготовке, будут видны после наклейки обоев и могут повлиять на качество оклейки.

Поверхность не должна быть покрыта лаком, иметь не впитывающие влагу участки и жирные пятна.

Окрашенные поверхности должны быть промыты для удаления грязи и солевых пятен и отложений. Нельзя оклеивать поверхности, покрытые свежей штукатуркой без предварительной просушки и грунтовки.

Все углы помещения должны быть строго вертикальными, а линия стыка стены и потолка была выведена по уровню.

Если углы не будут вертикальными, то все полотна обоев, следующие за первым, начнут смещаться вверх или вниз и справиться с этим можно будет, только стыкуя отдельные полотна в углах.

Неровность стыка стена-потолок будет сразу же заметна при подрезке обоев по потолку.

Работы по наклеиванию обоев проводите при комнатной температуре 20–25°C, без сквозняков и перепадов температуры и влажности.

## ПОДГОТОВКА ПОЛОС

Отрезая первую полосу обоев, прибавьте к высоте потолка 10 см (для технологического припуска сверху и снизу по 5 см, для обрезки).

Для натуральных обоев с подгонкой рисунка совмещайте каждую следующую полосу обоев с предыдущей полосой (уже отрезанной) до уверенного совпадения рисунка, прибавляйте 10 см и только

после этого отрезайте ее от основного рулона.

Пронумеруйте каждое полотно в порядке отрезания от рулона.

Клеить обои необходимо в той же последовательности, в которой они отрезаются от рулона.

**ВАЖНО!** В начале работы не отрезайте сразу более 3-х полос. Фабрика не принимает рекламаций по качеству обоев, если от рулона отрезано более 3-х полос.

Наклейка некоторых обоев иногда производится реверсивным методом - встречная наклейка (см. обозначения на этикетке).

## НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ

Перед наклеиванием первого полотна при помощи отвеса начертите вертикальную линию, от которой будет осуществляться наклеивание обоев.

Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать профессиональный готовый к использованию клей на водной основе KT Exclusive Crystal Power.

### Нанесение клея:

#### Натуральные обои на бумажной основе: клей наносится на обои

Нанесите клей на внутреннюю сторону обоев в количестве, указанном в инструкции к клею. Нанесение начинайте с середины полотна и двигайтесь к краям.

Следите за тем, чтобы клеем было равномерно покрыто все полотно, особенно края. Не используйте много клея, лучше добавить его на стену при приклеивании полосы.

Дайте клею пропитать материал основы. На это потребуется до 10 минут в зависимости от плотности обоев.

**ВАЖНО!** Время набухания должно быть одинаковым для всех полос, а слой клея равномерным и достаточно толстым. Это важно для получения качественных стыков.

#### Натуральные обои на флизелиновой или текстильной основе: клей наносится на стену

Клей наносится на стену в количестве, указанном в инструкции к клею.

Приложите полотно обоев к стене так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставалось по 5 см.

Разгладьте полотно обоев сверху вниз при помощи специальной щетки.

**ВАЖНО!** Не используйте обойный шпатель. Вы можете повредить поверхность обоев.

Выступающие сверху и снизу края обрезаются при помощи очень острого ножа.

Наклейте следующее полотно встык к предыдущему, при необходимости подбирая рисунок. Стыки между полотнами прокатываются прижимным обойным валиком.

**ВАЖНО!** При оклейке внутренних или внешних углов лучше разрезать полотно по линии угла и приклеить его так, чтобы его кромки плотно прилегали друг к другу.

Если в стыке полотен выступили излишки клея, следует осторожно удалить их влажной губкой/тряпкой.

Стыки на натуральных обоях видны всегда! Видимость швов (стыков) в натуральных обоях не является не дефектом!

Если осталось несколько не приклеенных полос или рулонов - сохраните их. Они могут быть использованы в будущем, если придется подклеивать обои.

## НАКЛЕИВАНИЕ БОРДЮРОВ

Производитель рекомендует предварительно наклеить основные обои и дождаться полного их высыхания. Время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности в помещении.

Для наклейки бордюров используйте специальный бордюрный клей. Клей наносится на обратную сторону бордюра.

## УХОД

См. инструкцию на обоях (маркировку).

## ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция является лишь общей рекомендацией и не может учитывать все нюансы и особенности работы.

Компания «DECARO» не несет ответственности за трудовые затраты, связанные с оклейкой дефектных обоев и обоев, оклеенных с нарушением данной инструкции.

Чеки и этикетки сохраняйте до конца ремонта.